

Equilibrado del mástil

Antes de equilibrar el mástil, consultar la siguiente tabla donde se muestra la relación que corresponde al muelle elegido con los accesorios que se desea instalar en el mástil, así como el largo de este.



	A Muelle 001G02040 Ø 40 mm	B Muelle 001G04060 Ø 50 mm	C Muelle 001G06080 Ø 55 mm			
MEDIDAS DEL MÁSTIL (m)	1,5 + 1,75	1,75 + 2,25	2,25 + 2,75	2,75 + 3,25	3,25 + 3,5	3,5 + 3,75
Mástil con perfil a prueba de choques	A	A	A	B	B	C
Mástil con perfil a prueba de choques y cordón luminoso 001G028401	A	A	B	B	B	C
Mástil con rastrillera 001G0465	A	B	B	C	C	
Mástil con cordón luminoso 001G028401 y rastrillera 001G0465	A	B	B	C	C	
Mástil con perfil a prueba de choques y apoyo móvil 001G02808	A	B	B	C		
Mástil con perfil a prueba de choques, cordón luminoso 001G028401 y apoyo móvil 001G02808	A	B	B	C		

Desbloquear el motorreductor y poner vertical el mástil ❶. Bloquear de nuevo el motorreductor.
Atornillar el tirante de anilla debajo del muelle ❷. El muelle se tiene que atornillar al perno de anclaje ❸.

